

Näin puhdistat poistoilmaventtiilit:

Irrota venttiili katosta kiertämällä kehyksen uloimmasta osasta vastapäivään.

Vältä irrottamasta venttiilin keskiosaa, jottei säätömutterilla lukittu venttiilin säätöasento muutu



Pyyhi osat pölystä ja liasta miedolla pesuaineella, esimerkiksi kodin yleispuhdistusaineella.

Kuivaa osat ja asenna venttiili takaisin paikoilleen myötäpäivään kiertämällä.



Lisäksi korvausilmaventtiilit tulee olla aina auki ja suodattimet puhdistaa sekä vaihtaa säännöllisesti. Jos korvausilmaventtiiliin sulkee, asunnon poistoilmavirtaus pienenee hieman ja korvausilmaa alkaa tulla rakenteiden ja porrashuoneen kautta, jolloin sisäilmaan saattaa tulla hajuja ja epäpuhtauksia.